

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO-15189
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREANALITICOS
	Código:MA-LGA-002 v.1 Fecha: 17/09/2016 Páginas: 12/8

N°12



Comprometidos con su Salud

Examen: Cultivo y Exudado Uretral.

Instrucciones para la toma de muestra:

1. Suspender cualquier tipo de tratamiento local o antibióticos orales al menos 3 días antes de la toma de muestra.
2. Realizar limpieza adecuada de los genitales externos el día de la toma de muestra.
3. El día de la toma de muestra omitir la primera micción del día o en su defecto esperar por lo menos una hora después de haber orinado para poder recolectar la muestra.