

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO-15189
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREANALITICOS
	Código:MA-LGA-002 v.1 Fecha: 17/09/2016 Páginas: 15/8

N°15



Comprometidos con su Salud

Examen: Exudado y Cultivo Ótico.

Instrucciones para la toma de muestra:

1. No usar gotas óticas de 18 a 24 horas antes de la toma de la muestra.
2. No tomar o aplicar antibióticos de 3 días antes de la toma de muestra.